



Drift- & Skötselråd

StyRa® Screen S620, S720

Rengöring av stativet

Stativet är av hög kvalitet och kräver inget speciellt underhåll för dess funktion. Stativet utsätts dock för smuts och föroreningar vilket bör rengöras minst en gång per år för bästa finish. Använd mjuk trasa och ljummet vatten. Använd inte högtryckstvätt eftersom det kan skada väven och ev. elektrisk utrustning.

Rengöring av väv

Ta bort enklare fläckar med mjuk borste. Kvarvarande smuts kan sedan tvättas bort med en enkel mild tvållösning (t ex: Bliw) och ljummet vatten. (Obs! Ej maskintvätt) Använd inte Yes diskmedel eller Såpa.

För svårare fläckar och mögel - tvätta med en lösning som innehåller 1 kopp (240 ml) blekmedel (undvik medel med peroxider) och 1/4 kopp (60 ml) mild tvål utspädd med 4 liter vatten. Skölj därefter noggrant för att få bort alla tvålrester. Låt sedan tyget torka utomhus.

Byte av väv

Stativet har en längre livslängd än vad vävarna har och därför finns möjligheten att byta vävarna. Kontakta din återförsäljare för mer information om ny väv.

Gränslägen

Om gränslägen behöver ändras, hänvisar vi till bruksanvisning om motorn som medföljer produkten. Eller kontakta din återförsäljare.

Användning

StyRa® Screen S620 används som utvändigt solskydd på fönster. Produkten regleras med motor alternativt manuellt bandreglage. Motorerna är inställda av installatören med gränslägen uppe och nere och regleras med fjärrkontroll, tryckknapp eller automatik. Kontakta din återförsäljare vid ev. driftstörningar. Manuellt bandreglage borras oftast in genom yttervägg/karm och regleras inifrån. Bandet ska alltid regleras i rätt vinkel mot bandlåset, annars riskeras att bandet fransar sig. Vid ev, skador på dragbandet kontaktas fackman för utbyte av band.

VARNING!

Vi rekommenderar alltid att en fackman installerar/monterar produkten. Vid byte av väv eller om en service skulle krävas rekommenderar vi alltid att en fackman utför arbetet. Kontakta därför din återförsäljare som levererat produkten.